

取扱説明書

JP

使用前

初めてお使いになる際は必ずフル充電を行ってからご使用ください。充電時間は約1.2時間で、フル充電するにLEDランプが点灯します。

本製品を使用する前には、乳首や性器などのアスファルトコートを取り除いて、本製品を洗淨・消毒してからご使用ください。シリコンを使用する場合は、水溶性シリコン製の製品とグライドペーストを必ず併用してください。

製品仕様

商品名: Anita
型番: TX223A
材質: シリコン、ABS
サイズ: 211*35.5*85mm
重量: 198g±10g
電池種類: リチウムポリマー電池
電池容量: 700mAh
定格電圧: 3.7V
動作電流: 1A
充電時間: ~80min
使用時間: 0.6-0.8H
伸縮振動モード: 7
吸引モード: 10
防水等級: 生活防水

ボタンについて

- ① 伸縮振動ボタン
- ② 吸引ボタン
- ③ ファンクショナルースボタン
- ④ DC 充電ポート

使い方

伸縮振動モード:
*オン/オフ: 「」ボタンを1.5秒長押しすると、オンにして伸縮振動モードに入ります。再び1.5秒を押ししてモードをオフにします。

モードの切り替え:

LED表示状態

動作中	LED点灯
電池残量低下	LED明滅
充電中	LED明滅
充電完了	LED点灯

ご使用上の注意事項

この製品をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を最後までお読みいただき、使用上の注意事項、本製品の機能や使用方法を十分に理解して、正しく安全にご使用ください。また、この取扱説明書は大切に保管していただき、今後の参照のためお手元に置いておくことをおすすめします。

● 使用する前に、製品をきれいに清潔にし、水溶性シリコンと合わせて使用してください。● 長時間に使用しない場合はよく洗浄し、専用の収納袋に収めてから、直射日光のある場所や高温、多湿になる場所を避けて保管してください。

充電について

● 充電する際は必ず通常充電仕様のACアダプターと付属の充電ケーブルをご利用ください。急速充電機からの充電を行う場合は、製品の内部電圧が劣化をきたす可能性があります。● 充電時は接続部が温

れないようにご注意ください。● 充電時間は2時間を越えないように注意してください。また充電する際は必ず目を離さず、注意監視してください。● 充電しながらのご利用はお止めください。

メンテナンス

● 本製品は生活防水仕様のため、水中でのご使用はお避け下さい。浸水すると故障する恐れがあります。挿入部分は丸洗い可能ですが、吸引口はカーディエラシムで汚れを除去してください。吸引口は水で洗淨後、綿棒などで吸引口のホコリを除去してから、直射日光の当たらない所で保管してください。● 初めてご利用するときや長期間ご使用しなかつた時は必ず一度フル充電してからご利用ください。

警告

● アウトボックスのため、幼児の手の届かないところに保管してください。● 本製品を使用時に皮膚アレルギーや不快感を感じた場合は、直ちに使用を中止し、必要に応じて医師の診察を受けてください。● 故障が見つかったり、異常な動作を感じたら、直ちにご使用を中止し、電源を切ってください。

廃棄物処理

● 本製品はリチウムポリマー電池を内蔵しております。家庭ごみとして処理しないでください。廃棄する場合は、電池を取り出してから自治体の処理方法に従ってください。

EN

Before Use

please fully charge our product before the first use. The charging time is about 1.2 hours, after it's fully charged, the LED light will stay on.

Please remove piercings or jewelry in the nipple, genital, and other areas before use. Be sure to clean and disinfect the product before use. If you want to use a lubricant, please adequately lubricate the product and your private parts with a water-based lubricant.

Product Specification

Product Name: Anita
Product No.: TX223A
Material: Silicone, ABS
Size: 211*35.5*85.9mm
Weight: 198g±10g
Battery Type: Polymer lithium battery
Battery Capacity: 700mAh
Rated Voltage: 3.7V
Rated Current: 1A
Charging Time: s80min
Working Time: 0.6-0.8H
Thrust Vibration Mode: 7
Suction Mode: 10
Waterproof Rating: Life-waterproof

Button Display

- ① Thrust Vibration Button
- ② Suction Button
- ③ Booster Button
- ④ DC Charging Port

How to Use

Thrust Vibration Mode
Press the button "" for 1.5s to turn on/off the thrust vibration mode.
Double-click the button "" to switch the mode (vibration mode or thrust vibration mode).
Click the button "" to change the 7 different thrust vibration modes or vibration modes.

Suction Mode
Press the button "" for 1.5s to turn on/off the suction mode.
Click the button "" to change the 10 different suction modes.

Booster Mode
When any mode is on, click the button "" to turn on the booster mode. The booster mode will last 10 seconds and resume the previous mode.

Travel Lock Mode
Press the buttons "", "", and "" together for 6s to turn on the travel lock mode. Press it again for 6s to turn it off.

LED Display

Working	LED remains on
Low battery	LED flashes
Charging	LED flashes
Fully Charged	LED remains on

Usage Instructions

Before using this product, please read this instruction manual thoroughly and understand the usage precautions, product features, and methods to ensure correct and safe use. Additionally, keep this manual in a safe place for future reference.

- Clean the product thoroughly before use with a water-based lubricant.
- If not used for a long time, clean it well and store it away from direct sunlight, high temperatures, and high humidity.

Charging

- Always use a standard charging AC adapter and the included charging cable. The fast-charging adapter may cause the built-in battery to deteriorate or fail to charge fully.
- Make sure the connection part does not get wet during charging.
- Ensure the charging time does not exceed 12 hours and monitor the charging process closely.
- Do not use the product while charging.

Maintenance

This product complies with the international waterproof standard and can withstand high-pressure water flow from any angle. Submerging it in water may cause malfunction. Wipe off any moisture and dry it completely after rinsing.

- If not used for a long time, store it away from high humidity and direct sunlight.
- Before the first time or after a long period of non-use, make sure to charge it once fully.

Warning

● This product contains an adult polymer battery. Do not dispose of it as household waste. When disposing, remove the battery and follow the disposal methods prescribed by your local authorities.

- If you experience skin allergies or discomfort while using the product, stop using it immediately and consult a doctor if necessary.
- If you find any malfunction or abnormal behavior, stop using it immediately and turn off the power.

Disposal

● This product contains a lithium-polymer battery. Do not dispose of it as household waste. When disposing, remove the battery and follow the disposal methods prescribed by your local authorities.

DE

Vor dem Gebrauch

Bitte laden Sie unsere Produkte vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Die Ladezeit beträgt ca. 1,2 Stunden und das LED-Licht leuchtet, sobald es vollständig aufgeladen ist.

Entfernen Sie vor der Anwendung alle Piercings oder Schmuck von Brustwarzen, Genitalien und anderen Bereichen. Reinigen und desinfizieren Sie das Produkt immer vor dem Gebrauch. Wenn Sie ein Gleitmittel verwenden möchten, schmieren Sie dieses Produkt und Ihren Intimbereich gut mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis ein.

Product Specification

Produktname: Anita
Produktnummer: TX223A
Material: Silikon, ABS
Größe: 211*35.5*85.9mm
Gesamtgewicht: 198g±10g
Akku-Typ: Li-Polymer-Akku
Akku-Kapazität: 700mAh
Nennspannung: 3,7V
Nennstrom: 1A
Ladezeit: s80 Minuten
Betriebszeit: 0,6-0,8 Stunden
Stoß- und Vibrationsmodi: 7
Saugmodi: 10
Wasserdichtheitsklasse: Spritzwassergeschützt

Taste Anzeige

- ① Stoß- und Vibrations-Taste
- ② Saug-Taste
- ③ Booster-Taste
- ④ DC Ladeanschluss

Wie zu verwenden

Stoß- und Vibrationsmodus
Drücken Sie die Taste "" für 1,5 Sekunden, um den Stoß- und Vibrationsmodus ein-/auszuschalten. Doppelklicken Sie die Taste "" um zwischen den Modi (Vibrationsmodus oder Stoß- und Vibrationsmodus) zu wechseln.
Klicken Sie die Taste "" um die 7 verschiedenen Stoß- und Vibrationsmodi oder Vibrationsmodi zu ändern.

Saugmodus
Drücken Sie die Taste "" für 1,5 Sekunden, um den Saugmodus ein-/auszuschalten.
Klicken Sie die Taste "" um zwischen den 10 verschiedenen Saugmodi zu wechseln.

Booster-Modus
Wenn ein Modus aktiv ist, klicken Sie auf die Taste "", um den Booster-Modus einzuschalten. Der Booster-Modus dauert 10 Sekunden und wechselt dann in den vorherigen Modus zurück.

Reisespermodus
Halten Sie die Tasten "", "", und "" für 6 Sekunden gleichzeitig gedrückt, um den Reisespermodus zu aktivieren. Drücken Sie die Tasten erneut für 6 Sekunden, um den Reisespermodus zu deaktivieren.

LED-Anzeige

Im Arbeitzustand	LED bleibt an
Niedriger Batteriestand	LED blinkt
Aufladen	LED blinkt
Voll aufgeladen	LED bleibt an

Gebrauchsanweisung

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung gründlich durch und machen Sie sich mit den Vorsichtsmaßnahmen, Produkteigenschaften und Methoden für eine korrekte und sichere Verwendung vertraut. Bewahren Sie diese Anleitung zudem an einem sicheren Ort auf, um sie später nachlesen zu können.

- Reinigen Sie das Produkt gründlich vor der Verwendung mit einem wasserbasierten Gleitmittel.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, reinigen Sie es gründlich und lagern Sie es fern von direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.

Laden

- Verwenden Sie immer ein Standard-Ladegerät und das mitgelieferte Ladekabel. Ein Schnellladegerät kann dazu führen, dass der eingebaute Akku verschlechtert oder nicht vollständig geladen wird.
- Achten Sie darauf, dass der Verbindungsbereich beim Laden nicht nass wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Ladezeit 12 Stunden nicht überschreitet und überwachen Sie den Ladevorgang genau.
- Verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs.

Wartung

Dieses Produkt entspricht dem internationalen Wasserdichtheitsstandard und hält Wasserstrahlen aus jeder Richtung stand. Bitte verwenden Sie es nicht für längere Zeit unter Wasser.

Ein vollständiges Enttauchen in Wasser kann zu Fehlfunktionen führen. Wischen Sie nach dem Spülen Feuchtigkeit ab und trocknen Sie das Produkt vollständig.

- Wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie es an einem Ort fern von hoher Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.
- Vor dem ersten Gebrauch oder nach einer langen Nichtbenutzung stellen Sie sicher, dass es vollständig aufgeladen ist.

Warnung

- Das es sich um ein Erwachsenenprodukt handelt, bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bei Hautallergien oder Unwohlsein während der Verwendung des Produkts, beenden Sie die Verwendung sofort und konsultieren Sie bei Bedarf einen Arzt.
- Bei Fehlfunktionen oder abnormalem Verhalten beenden Sie die Verwendung sofort und schalten Sie das Produkt aus.

Entsorgung

● Dieses Produkt enthält einen Lithium-Polymer-Akku. Entsorgen Sie es nicht als Haushaltsabfall. Entfernen Sie den Akku und folgen Sie den von den örtlichen Behörden vorgeschriebenen Entsorgungsmethoden.

TW

使用前

在第一次使用前,請將產品充滿電,充電時間為約1.2小時,充電完成LED燈亮。

使用前請將乳頭,乳輪和其他部位的穿孔或飾物取下並將產品進行清潔消毒,如使用潤滑劑,請用多性的潤滑液充分潤滑產品和您的私處。

產品規格

產品名稱: Anita
產品型號: TX223A
材質: 矽膠, 硬膠
尺寸: 215*35*86mm
重量: 198g±10g
電池類型: 充電式聚合物電池
電池容量: 700mAh
額定電壓: 3.7V
額定電流: 1A
充電時間: ~80分鐘
使用時間: 0.6-0.8小時
伸縮振動模式: 7種類
吸引模式: 10種類
防水等級: 生活防水

按鍵解析

- ① 伸縮振動鍵
- ② 吸引鍵
- ③ 增強鍵
- ④ DC充電孔

如何使用

伸縮振動模式
長按鍵1.5秒,開啟/關閉伸縮振動模式。
雙擊鍵可切換不同模式(振動模式或伸縮振動模式)。
點選鍵可切換7種不同的振動模式或伸縮振動模式。

吸引模式

長按鍵1.5秒,開啟/關閉吸引模式。
點選鍵可切換10種不同的吸引模式。

爆發模式

任何模式取得狀態下,點選鍵即可爆發模式,爆發模式持續10秒後復原到之前的模式。

旅行鎖模式

同時按住和按鍵6秒,開啟旅行鎖模式,再按6秒即可關閉。

LED顯示狀態

工作中	LED長亮
低電量	LED閃爍
充電中	LED閃爍
充滿電	LED長亮

使用注意事項

在使用本產品之前,請務必仔細閱讀本使用說明書的所有內容,充分理解使用注意事項、本產品的功能及使用方法,以確保安全地使用本產品。另請妥善保管本使用說明書,以便隨時參考。

- 使用前請將產品清潔乾淨,並搭配水溶性潤滑液使用。
- 長時間不使用時,請徹底清洗,避開直射陽光、高溫和高濕度的地方存放。

關於充電

- 充電時請務必使用標準充電規格的AC適配器和附帶的充電線,使用快速充電規格的充電器可能會導致內部電壓劣化或無法完全充電。
- 充電時請注意不要讓接觸部分弄濕。
- 請注意充電時間不要超過12小時,充電時請加離開並注意觀察。
- 請勿在充電時使用本產品。

維護

本產品符合國際防水標準,可以防止各種角度的高壓水流。浸水可能會導致故障,請洗後請擦乾水分並待其完全乾燥。

- 長時間不使用時,請避開潮濕和直射陽光的地方存放。
- 首次使用或長時間未使用後,請先將電池充滿電後再使用。

警告

- 由於是成人用品,請放置在兒童無法觸及的地方。
- 使用過程中如果感到皮膚過敏或不適,請立即停止使用,並在必要時諮詢醫生。
- 如果發現故障或異常情況,請立即停止使用並關閉電源。

廢棄物處理

- 本產品內置聚合物電池,請勿作為家庭垃圾處理。充電時請取出電池,並按照各地方自治體的處理方法處理。

TX223A B站 说明书 折页
尺寸:60×90mm
材质:80g书纸,双面印刷

