





BEYOURLOVER  
ビュアラバー

**Usagi  
取扱説明書**


**JP**

### 使用前



初めてお使いになる際は必ずフル充電を行ってからご使用ください。充電時間は約2時間で、フル充電するとLEDランプが点灯します。



本製品を使用する前には、生殖器などのピアスやアクセサリーを取り外して、本製品を洗浄・消毒してからご使用ください。ローションを使用する場合は水溶性ローションで製品とプライベートパーツをよく潤滑してください。



### ボタンについて



### 使い方

**振動モード**  
「」を1.5秒間長押しすると、本体の電源がオン/オフになります。「」を短押しすると、本体の9種類の振動パターンが切り替わります。

**リモコンモード**  
※先に本体の電源を入れてください。「」を短押しすると、本体の9種類の振動パターンを切り替えます。「」を1.5秒間長押しすると、本体の振動モードが停止します。

**爆発モード**  
※先に本体の電源を入れてください。「」を短押しすると、爆発モードがオンになります。「」を1.5秒間長押しすると、本体の爆発モードがオフになります。

### 【ご使用上の注意事項】

この製品をご使用前に、必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本製品の機能や使用方法などを十分に理解して、正しく安全にご使用いただくようお願いいたします。また、この取扱説明書は大切に保管していただき、今後の参照のためにお手元にご置いておくことをおすすめします。

●使用する前に製品をきれいに清潔し、水溶性ローションと合わせて使用してください。●長時間に使用しない場合はよく洗浄し、専用の収納袋に取ってから、直射日光のあたる場所や高温、多湿になる場所を避けて保管してください。

### 【充電について】

●充電する際は必ず通常充電仕様のACアダプターと付属の充電ケーブルをご利用ください。急速充電仕様のものをご利用する場合は、製品の内部電池が劣化したり、フル充電できなかったりする恐れがあります。●充電時は接続部が濡れないようご注意ください。●充電時間は12時間を越えないようご注意ください。また充電する際は必ず目を離さず、注意監視してください。●充電しなからでのご利用は止めください。●付属のリモコンは電池式で、CR2032内蔵してあります。

### 【メンテナンス】

●本製品は生活防水仕様のため、水中でのご使用はなるべくお

### 【製品仕様】

製品名: Usagi  
型番: BJ435A  
材質: シリコン、ABS樹脂  
サイズ: 152mm×47mm×50mm  
重量: 約54g±5g(本体)、14g(リモコン)  
電池種類: リチウムポリマー電池  
電池容量: 220mAh  
充電時間: 2時間  
稼働時間: 最低48分  
振動モード: 9種類 + 1種類爆発モード  
防水レベル: 生活防水 (IPX6)

### 【警告】

●アレルゲンのため、幼児の手の届かないところに保管してください。●本製品を使用中に皮膚アレルギーや不快感を感じた場合は、直ちに使用を中止し、必要に応じて医師の診察を受けてください。●故障が見つかったり、異常な動作を感じたら、直ちにご使用を中止し、電源を切ってください。

### 【廃棄物処理】

●本製品はリチウムポリマー電池を内蔵してあります。家庭ごみとして、処理しないでください。廃棄する場合は、電池を取り出してから各自自治体の処理方法に従ってください。




**EN**

### Before Use


Please fully charge our product before the first use. The charging time is about 2 hours, after it's fully charged, the LED light will stay on.


Please remove piercings or jewelry in the nipple, genital, and other areas before use. Be sure to clean and disinfect the product before use. If you want to use a lubricant please adequately lubricate the product and your private parts with a water-based lubricant.



### Button Display





### How to Use

**Power (On/Off)**  
Press the button "" for 1.5s to turn on/off the power.

**Vibration Mode**  
Click the button "" to change the 9 different vibration modes.

**Remote Control Mode**  
**Vibration Mode**  
Click the button "" to switch 10 different vibration modes.  
Press the button "" for 1.5s to turn it off.

**Booster Mode**  
Click the button "" to turn on the booster mode.  
Press the button "" for 1.5s to turn it off.

### Charging

Please use the charger provided by the official manufacturer. The cable must dock with magnetic contacts on the toy's metal contact points intended for this purpose. If the charging cable does not adhere to the contact points by itself, connect it to the electrical supply and wait a moment. The magnetic effect will thus be reactivated, and the contacts will connect automatically. Please keep the charging dock dry to avoid affecting the magnetic effect and the charging time should not exceed 12 hours.

### Warning

If you have skin allergies or any discomfort while using this product, please stop immediately and go to the hospital if necessary. Please read the user manual carefully and use the product safely according to the instructions.

### Specification

Product Name: Usagi  
Product No.: BJ435A  
Material: Silicone, ABS  
Size: 152\*47\*50mm, 62\*36.5\*15mm  
Weight: 54±5g, 14g  
Battery Type: Polymer Lithium battery  
Battery Capacity: 220mAh  
Rated Voltage: 3.7V  
Charging Time: 2H  
Working Time: 45min  
Vibration Mode: 9  
Booster Mode: 1  
Waterproof Rating: IPX6

### Maintenance

This product meets the IPX6 international waterproof standard; it can prevent high-pressure water flow from any angle. Please do not use this product underwater. Only use a water-based lubricant for a better experience. Please clean it every time before and after use. And make it completely dry after use. Please keep it in a dry and safe place with no direct sunlight.

### Waste Disposal

Please legally dispose of used batteries. Never throw away electronic devices or batteries in household waste. Please send it to the appropriate waste electrical or electronic recycling station to ensure environmentally friendly disposal.



**TW**

### 使用前

在第一次使用前，請將產品充滿電。充電時間約為2小時，充滿電後LED長亮。

使用前請將乳頭、生殖器和其他部位的穿孔或首飾摘下並對產品進行清潔和消毒。如使用潤滑液，請用水溶性潤滑液充分潤滑產品和您的私處。

### 按鍵解析



### 如何使用

**開機/關機**  
長按  鍵1.5秒，開啟/關閉電源。

**振動模式**  
點選  鍵，從循環切換9種振動模式。

**遠端遙控模式**  
**振動模式**  
點選  鍵，可切換9種不同的振動模式。  
長按  鍵1.5秒，關閉振動模式。

**爆發模式**  
點選  鍵，開啟爆發模式。  
長按  鍵1.5秒，關閉爆發模式。

### 使用注意事項

**充電**  
請使用官方廠商提供的充電器。充電線必須與玩具專用金屬接觸點上的磁性接點對接。如果充電線沒有黏在接觸點上，請將其連接到電源並稍等片刻。磁效應將被重新激活，觸點將自動連接。請保持充電座乾燥，以免影響磁性效應。充電時間不要超過12小時。

**維護**  
本產品符合IPX6國際防水標準：可從各個角度防止低壓水流。請勿在 underwater 使用本產品。  
為獲得更好的體驗，請使用水溶性潤滑液。每次使用前請清潔並在清洗後使其完全乾燥。請將其保存在安全乾燥的地方，避免陽光直射。

**警告**  
如果您在使用本產品時出現皮膚過敏或任何不適，請立即停止使用，必要時請及時就醫。使用前請仔細閱讀說明書，並按照說明書安全使用產品。

### 產品規格

產品名稱: Usagi  
產品型號: BJ435A  
材質: 矽膠, ABS  
尺寸: 152\*47\*50mm, 62\*36.5\*15mm  
重量: 54±5g, 14g  
電池類型: 充電式聚合物電池  
電池容量: 220mAh  
額定電壓: 3.7V  
充電時間: 2小時  
使用時間: 45分鐘  
振動模式: 9種類  
爆發模式: 1種類  
防水等級: IPX6

### LED顯示狀態

工作中	LED長亮
低電量	LED閃爍
充電中	LED閃爍
充滿電	LED長亮

### 廢物處理

請依法處理用過的電池。切勿將電子設備或電池丟棄在生活垃圾中。請將其送至相應的廢舊電器或電子產品回收站，以確保環保處理。



**CN**

### 使用前

在第一次使用前，请将产品充满电。充电时间约为2小时，充满电后LED灯长亮。

使用前请将乳头、生殖器和其他部位的穿孔或首饰摘下并对产品进行清洁和消毒。如使用润滑液，请用水溶性润滑液充分润滑产品和您的私处。

### 按键解析



### 如何使用

**开机/关机**  
长按  键1.5秒，开启/关闭电源。

**振动模式**  
单击  键，从循环切换9种振动模式。

**远程遥控模式**  
**振动模式**  
单击  键，从循环切换9种振动模式。  
长按  键1.5秒，关闭振动模式。

**爆发模式**  
单击  键，开启爆发模式。  
长按  键1.5秒，关闭爆发模式。

### 使用注意事项

**充电**  
请使用官方厂商提供的充电器。充电线必须与玩具专用金属接触点上的磁性接点对接。如果充电线没有黏在接触点上，请将其连接到电源并稍等片刻。磁效应将被重新激活，触点将自动连接。请保持充电器干燥，以免影响磁性效应。充电时间不要超过12小时。

**维护**  
本产品符合IPX6国际防水标准：可从各个角度防止高压水流。请勿在 underwater 使用本产品。  
为获得更好的体验，请使用水溶性润滑液。每次使用前请清洁并在清洗后使其完全干燥。请将其保存在安全干燥的地方，避免阳光直射。

**警告**  
如果您在使用本产品时出现皮肤过敏或任何不适，请立即停止使用，必要时请及时就医。使用前请仔细阅读说明书，并按照说明书安全使用产品。

### 产品规格

产品名称: Usagi  
产品型号: BJ435A  
材质: 硅胶, ABS  
尺寸: 152\*47\*50mm, 62\*36.5\*15mm  
重量: 54±5g, 14g  
电池类型: 充电式聚合物电池  
电池容量: 220mAh  
额定电压: 3.7V  
充电时间: 2小时  
使用时间: 45分钟  
振动模式: 9种  
爆发模式: 1种  
防水等级: IPX6

### LED显示状态

工作中	LED长亮
低电量	LED闪烁
充电中	LED闪烁
充满电	LED长亮

### 废物处理

请依法处理用过的电池。切勿将电子设备或电池丢弃在生活垃圾中。请将其送至相应的废旧电器或电子产品回收站，以确保环保处理。



BJ435A 遥控锁精环 说明书  
成品尺寸: 100×70mm  
材质: 80g书纸 单黑印刷 折页