
















 <p>Instruction Manual</p>	<p>Data Product Name: Eras' heart Material: Body safe silicone + ABS Size: 82*98*58mm Weight: 118g Battery Type: Rechargeable lithium battery Battery Capacity: 300mAh Charging Time: 1-1.5H Using Time: 2H Tongue Mode: 10 Sucking Mode: 10</p> <p>Features 1. Body-safe ultra-soft silicone tongue plate. 2. Ergonomic design to maximize your pleasure. 3. 10 suction modes to an ecstatic experience. 4. 10 tongue licking modes to reach your inner joy.</p> <p>Maintenance Clean the product before and after use with soap and water, and toy disinfectant. Only use water-based lubricant for a better experience. For the best user experience, charge your product each time for optimal performance. For prolonged storage, be sure to fully charge the product and store it in a dry and cool place.</p> <p>Warning This product is intended for adults 18 years old and above. Please keep this product out of the reach from children.</p>	<p>EN Note: Before using your new ToyCod product, you must charge the product fully. We recommend to only use the charging cable provided by ToyCod. Please clean and disinfect the product before use.</p>   <p>Button Display: 1. "♥" button 2. "○" button 3. "○O" DC charging port</p>	<p>How to use:</p> <p>Licking mode: 1. Long press the "♥" button for 2s to turn on the device and enter the tongue licking mode. 2. Click the "♥" button to switch between the tongue licking modes, and 10 patterns are available in cycles. 3. Long press the "♥" button for 2s to shut down the tongue licking mode.</p> <p>Sucking mode: 1. Long press the "○" button for 2s to turn on the device and enter the sucking mode. 2. Click the "○" button to switch between the sucking modes, and 10 patterns are available in cycles. 3. Long press the "○" button for 2s to shut down the sucking mode.</p> <p>Note: 1. When it is charging, the indicator light flashes. It will be a stay-on light when it is fully charged. Please do not use it when it's charging. 2. This product is intended for adults 18 years old and above. Please keep this product out of the reach of children. 3. Only use water-based lubricant for a better experience. 4. Store the product in a dry and cool place.</p>	<p>CN 注意: 在使用您的新的ToyCod产品之前,您必须给产品充满电(建议只使用ToyCod提供的原装充电线),做好产品的清洁消毒。</p>   <p>按键示意图: 1. "♥" 键 2. "○" 键 3. "○O" DC 充电口</p>	<p>如何使用:</p> <p>舌舔功能: 1. 长按"♥"键2s开机,进入吮吸模式。 2. 单击"♥"键切换舌舔模式,10种模式循环切换。 3. 长按"♥"键2s关机。</p> <p>吮吸功能: 1. "长按"○"键2s开机,进入吮吸模式。 2. 单击"○"键切换吮吸模式,10种模式循环切换。 3. "长按"○"键2s关机。</p> <p>注意: 1. 充电时,指示灯闪烁,充满电后,指示灯长亮,请勿在产品使用时使用本产品。 2. 本产品为成人性器具,存放时请务必远离儿童。 3. 为了更好的使用体验,推荐使用水性润滑液。 4. 请将本产品存放在干燥阴凉处。</p>	<p>DE Hinweis: Bevor Sie Ihr neues ToyCod-Produkt verwenden, sollten Sie das Produkt vollständig aufladen. Wir empfehlen, nur das von ToyCod gelieferte Ladekabel zu verwenden. Bitte reinigen und desinfizieren Sie das Produkt vor dem Gebrauch.</p>   <p>Tastenanzeige: 1. "♥" Taste 2. "○" Taste 3. "○O" Ladeanschluss</p>	<p>Benutzungsanweisung:</p> <p>Leckmodus: 1. Halte die "♥"-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten und in den Leckmodus zu wechseln. 2. Klicke auf die "♥"-Taste, um zwischen den Leckmodi zu wechseln. In stehen 10 verschiedene Modi zur Verfügung. 3. Drücke die "♥"-Taste, 2 Sekunden lang, um den Leckmodus zu beenden.</p> <p>Saugmodus: 1. Halte die "○"-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten und in den Saugmodus zu wechseln. 2. Klicke die "○"-Taste, um zwischen den Saugmodi zu wechseln. Es stehen 10 verschiedene Modi zur Verfügung. 3. Drücke die "○"-Taste für 2 Sekunden, um den Saugmodus zu beenden.</p> <p>Hinweis: 1. Reinige das Produkt vor und nach dem Gebrauch mit einem feuchten Tuch und einem Toy-Desinfektionsmittel. 2. Verwende für ein besser es Erlebnis nur Gleitmittel auf Wasserbasis. 3. Bitte benutze das Produkt NICHT unter Wasser. 4. Lagere das Produkt an einem trockenen und kühlen Ort.</p>	<p>IT Note: Prima di utilizzare il nuovo prodotto ToyCod, bisogna caricarlo a pieno. È consigliabile il solo utilizzo del cavo batteria provvisto da ToyCod. Pulire e disinfettare il prodotto prima dell'uso.</p>   <p>Display dei pulsanti 1. "♥" Pulsante 2. "○" Pulsante 3. "○O" Entrata ricarica DC</p>	<p>Come utilizzare:</p> <p>Modalità leccare: 1. Premere a lungo il pulsante "♥" per 2 secondi per accendere il dispositivo ed entrare nella modalità leccare. 2. Premere il pulsante "♥" per cambiare tra le diverse modalità, in cui sono disponibili 10 andamenti in ciclo. 3. Premere a lungo il pulsante "♥" per due secondi per spegnere la modalità leccare.</p> <p>Modalità succhiare: 1. Premere a lungo il pulsante "○" per 2 secondi per accendere il dispositivo ed entrare nella modalità succhiare. 2. Premere il pulsante "○" per cambiare tra le 10 modalità, in cui sono disponibili 10 andamenti in ciclo. 3. Premere a lungo il pulsante "○" per 2 secondi per spegnere la modalità succhiare.</p> <p>Note: 1. Durante la carica, l'indicatore luce lampeggerà e si fermerà nel momento in cui la carica completa sia portata a termine. Si prega di non utilizzare durante la carica. 2. Prodotto per un pubblico maggiorenne, tenere fuori dalla portata dei bambini. 3. Usare solo lubrificanti a base acqua per una migliore esperienza. 4. Mantenere il prodotto in un posto secco e fresco.</p>
--	--	---	--	--	---	--	---	--	---

<p>FR Note: Avant d'utiliser votre nouveau produit ToyCod, veuillez à ce qu'il soit complètement chargé. Nous vous recommandons d'utiliser exclusivement le câble fourni. Veuillez à bien le nettoyer et le désinfecter avant usage.</p>   <p>Affichage des boutons : 1. "♥" bouton 2. "○" bouton 3. "○O" Port de chargement</p>	<p>Guide d'utilisation :</p> <p>Mode léchage : 1. Appuyer sur le bouton "♥" pendant 2 secondes pour allumer l'appareil et activer le mode léchage. 2. Appuyer sur le bouton "♥" pour changer de mode de léchage, 10 motifs disponibles en cycle. 3. Appuyer sur le bouton "♥" pendant 2 secondes pour arrêter le mode léchage.</p> <p>Mode succion : 1. Appuyer sur le bouton "○" pendant 2 secondes pour allumer l'appareil et activer le mode succion. 2. Appuyer sur le bouton "○" pour changer de mode de succion, 10 motifs disponibles en cycle. 3. Appuyer sur le bouton "○" pendant 2 secondes pour arrêter le mode succion.</p> <p>Note : 1. En chargement, la LED clignotera et restera allumée quand l'appareil sera complètement chargé. Veuillez à ne pas utiliser le produit pendant son chargement. 2. Ce produit est destiné aux adultes de 18 ans et plus. Veuillez garder ce produit hors de la portée des enfants. 3. Veuillez à n'utiliser que du lubrifiant à base d'eau pour une meilleure expérience. 4. Veuillez à ranger le produit dans un endroit sec et frais.</p>	<p>JP 注意: フル充電してからお使いください。また、同梱されている充電ケーブルをお使いください。ご使用後、きれいにしてから、保管してください。</p>   <p>ボタン説明図 : 1. "♥" ボタン 2. "○" ボタン 3. "○O" 充電口</p>	<p>使用方法:</p> <p>舌舐め機能: 1. 「♥」ボタンを2 秒間長押しして、デバイスの電源をオンにします。 2. 「♥」ボタンを押すと10種類の舌舐めモード間で切り替えます。 3. 「♥」ボタンを2秒間長押しして、デバイスの電源をオフにします。</p> <p>吸引機能: 1. 「○」ボタンを2 秒間長押しして、デバイスの電源をオンにします。 2. 「○」ボタンを押すと10種類の吸引モード間で切り替えます。 3. 「○」ボタンを2秒間長押しして、デバイスの電源をオフにします。</p> <p>注意: 1. 充電中は表示ランプが点滅します。完全に充電されると、表示ランプが点灯します。充電中は本製品を使用しないでください。 2. 本製品はアダルトグッズです。お子様の手の届かないところに置いてください。 3. より良い体験のために水溶性ローションを使用してください。 4. 乾燥した涼しい場所に本体を保管してください。</p>	<p>ES Nota: Antes de usar su nuevo producto de ToyCod, debe cargar el producto por completo. Recomendamos usar solo el cable de carga de ToyCod. Por favor, limpie y desinfecte el producto antes de usarlo.</p>   <p>Botón de visualización : 1. "♥" Botón 2. "○" Botón 3. "○O" Puerto de carga</p>	<p>Cómo utilizar:</p> <p>Modo lengua: 1. Mantenga presionado el botón "♥" durante 2 segundos para encender el dispositivo e ingresar al modo lengua. 2. Haga clic en el botón "♥" para cambiar los modos de la lengua, con 10 patrones disponibles en ciclos. 3. Mantenga presionado el botón "♥" durante 2 segundos para apagar el modo lengua.</p> <p>Modo de succion: 1. Mantenga presionado el botón "○" durante 2 segundos para encender el dispositivo e ingresar al modo de succion. 2. Haga clic en el botón "○" para cambiar entre los modos de succion, y hay 10 patrones disponibles en ciclos. 3. Mantenga presionado el botón "○" durante 2 segundos para apagar el modo de succion.</p> <p>Nota: 1. Cuando se está cargando, la luz indicadora parpadea. Del mismo modo, se encenderá cuando esté completamente cargado. Se recomienda no usar mientras carga. 2. Este producto está destinado a adultos mayores de 18 años. Por favor, mantenga este producto fuera del alcance de los niños. 3. Solo use lubricante a base de agua para una mejor experiencia. 4. Almacene el producto en un lugar seco y fresco.</p>	<p>RU Замечание: перед началом использования, устройству должно быть полностью заряжено. Мы рекомендуем использовать оригинальное зарядное устройство ToyCod. Также рекомендуется протирать устройство перед использованием.</p>   <p>Дисплей кнопок : 1. "♥" Кнопка 2. "○" Кнопка 3. "○O" Порт быстрой зарядки DC</p>	<p>Инструкции по использованию:</p> <p>Режим кунни: 1. Удерживайте кнопку "♥" в течение 2 секунд, чтобы включить устройство и перейти в режим "куниингус" языком. 2. Нажмите на кнопку "♥" для переключения между 10 режимами по кругу. 3. Удерживайте кнопку "♥" в течение 2 секунд, чтобы отключить режим "куниингус".</p> <p>Режим вакуума: 1. Удерживайте кнопку "○" в течение 2 секунды, чтобы включить устройство и перейти в режим вакуума (всосания). 2. Нажмите на кнопку "○" для переключения между 10 режимами по кругу. 3. Удерживайте кнопку "○" в течение 2 секунды, чтобы отключить режим вакуума.</p> <p>Примечания: 1. Индикатор мигает во время зарядки. После полного заряда индикатор будет гореть. Не используйте устройство во время зарядки. 2. Продукт предназначен для взрослых старше 18 лет. Храните в недоступном для детей месте. 3. Используйте лубрикант на водной основе. 4. Храните устройство в сухом и прохладном месте.</p>	
--	--	--	--	--	---	--	---	---