


BE YOUR LOVER



グルグルハコ

JP


使用前

初めてお使いになる際は必ずフル充電を行ってからご使用ください。
充電時間は約1.5時間です。フル充電するとLEDランプが点灯します。


本製品を使用する際には、皮膚や粘膜などに付着してはなりません。必ず手やタオルで取り除き、本製品を洗浄・消毒してからご使用ください。

製品仕様

商品名: グルグルハコ
型番: VX357
材質: ソフトシリコン、ABS樹脂
サイズ: 244*242*100mm (ローケース)
87*86*42mm (充電ケース)
重量: 149.5g±5g
電池種類: リチウムポリマー電池
電池容量: 400mAh
额定電圧: 3.7V
充電時間: 2.5h (充電ケース+ローケース)
作業時間: 40.7h
吸引モード: 5段階
吸引モード: 10段階
ローターの最大ヘルプ: IPX7
※充電ケースは防水仕様ではありませんのでご注意ください。



ボタンについて



Type-C 充電ポート
紫外線消毒ボタン
吸引ボタン
吸引ボタン

使用方法

吸引モード
○ (吸引) ボタンを1.5秒押しすると、電源のオン/オフができます。
○ (吸引) ボタンを短く押しすると、5段階の吸引モードが切り替わります。

駆動モード
○ (吸引) ボタンを1.5秒押しすると、電源のオン/オフができます。
○ (吸引) ボタンを短く押しすると、10段階の駆動モードが切り替わります。

紫外線消毒機能付
充電ケースの○ (吸引) ボタンをクリックすると、紫外線ランプが点灯し、3分間紫外線消毒を行います。作業中は自動的に停止します。

APP遠隔機能

スマホのBluetooth機能をオンにして、製品を公式アプリに接続してから遠隔操作ができます。(下記のQRコードよりAPPダウンロード可能)

使用上の注意

本製品をご使用になる前に、必ず付属取扱説明書を最後までよくお読みください。使用上の注意事項・吸引機能・吸引方法などを十分に理解し、正しく安全にご使用ください。
また、今後の商品開発のため、この取扱説明書も定期的に更新してまいります。お手元に残っていない場合は、**【お問い合わせ先】**までお問い合わせください。

充電について
*充電する際は必ず、産業充電設備のACアダプターと付属の充電ケーブルをご使用ください。本製品は産業充電器に対応していません。
*充電時間は2段階で設定できるように調整することができ、充電時は充電LEDが点灯します。充電完了後は自動的に停止します。

メンテナンス

本製品はローター部分は生活防水仕様で、水中で製品を使用しないでください。より良い体験のために、水濡れローター部分のご掃除をお願いします。掃除後に完全に乾燥させてください。清潔さは安全に繋がります。また、長期間おかない場合は定期的に充電してください。
【重要事項】: 充電ケースには水を含めないでください。汚れたら水拭きはされないでください。】

廃棄物処理

本製品はリチウムポリマー電池を内蔵しております。廃棄する場合は、各自自治体の廃棄方法に従ってください。

EN


Before Use

Please fully charge our product before the first use. The charging time is about 2.5 hours, and keep the charging box open during charging. After it's fully charged, the LED light will be off.


Please remove piercings or jewelry in the nose, genital, and other areas before use. Be sure to clean and disinfect the product before use. If you want to use a lubricant, please adequately lubricate the product and your private parts with a water-based lubricant.

Product Specification

Product Name: Magic Suitcase
Product No.: VX357
Material: Silicone, ABS
Size: 244*242*100mm (vibrating egg)
87*86*42mm (charging case)
Weight: 149.5g±5g
Battery Type: Polymer lithium battery
Battery Capacity: 400mAh
Rated Voltage: 3.7V
Rated Current: <300mA
Charging Time: 2.5h (vibrating egg+charging case)
Working Time: 40.7h
Suction Mode: 5
Vibration Mode: 10
Waterproof Rating: IPX7 (Vibrating Egg)
*Warning: the charging case is not waterproof.



Button Display



Type-C Charging Port
UV Disinfection Button
Vibration Button
Suction Button

How to Use

Vibration Mode
Press the button ○ for 1.5s to turn on/off the power. Click the button ○ to switch 10 different vibration modes.

Suction Mode
Press the button ○ for 1.5s to turn on/off the power. Click the button ○ to switch 5 different suction modes.

UV Disinfection Mode
Click the button △ in the charging box to turn on the disinfection mode. The light will stay on for 3 minutes until the disinfection automatically off.

APP Remote Control

Turn on the Bluetooth of your phone and connect the product to the official APP for remote control (APP can be downloaded by scanning the QR code below)

Charging

Please use our official charging cable to charge the product. Please keep the charging port dry and the charging time should not exceed 12 hours.

Maintenance

This product meets the IPX6 international waterproof standard; it can prevent high pressure water flow from any angle. Please do not use this product underwater. Only use water-based lubricants for a better experience. Please clean it every time before and after use. And make it completely dry after charging. Please keep it in a dry and safe place with no direct sunlight.
(Note: The charging box is not waterproof; do not clean related parts, wipe with a clean cloth if necessary.)

Warning

If you have skin allergies or discomfort while using this product, please stop immediately and go to the hospital if necessary. Please read the user manual carefully and use the product safely according to the instructions.

Waste Disposal

Please legally dispose of used batteries. Never throw away electronic devices or batteries in household waste. Please send it to the appropriate waste electrical or electronic recycling station to ensure environmentally friendly disposal.

TW

使用前

在第一次使用前，請將產品完全充電。充電時間約為1.5小時。充電完成後LED燈亮。

使用前請清潔、消毒，並確保其他部位的皮膚清潔無瑕。如需使用潤滑劑，請用水性潤滑劑充分潤滑產品和您的私處。

產品規格

產品名稱: 魔法箱
產品型號: VX357
材質: 矽膠, ABS
尺寸: 244*242*100mm (振動蛋)
87*86*42mm (充電盒)
重量: 149.5g±5g
電池類型: 聚合物鋰離子電池
電池容量: 400mAh
額定電壓: 3.7V
額定電流: <300mA
充電時間: 2.5h (振動蛋+充電盒)
運作時間: 40.7h
吸力模式: 5
震動模式: 10
防水等級: IPX7
*請注意: 充電盒不防水。



按鍵解析



Type-C 充電孔
紫外線消毒鍵
震動鍵
吸力鍵

如何使用

振動模式
長按 ○ (開) 1.5秒，開啟/關閉電源。
點選 ○ (開) 鍵，進入振動模式。再次點選該鍵即可切換振動模式。

吸力模式
長按 ○ (開) 1.5秒，開啟/關閉電源。
點選 ○ (開) 鍵，進入吸力模式。再次點選該鍵即可切換吸力模式。

紫外線消毒功能
點選充電盒內消毒鍵 △，消毒燈亮起。消毒時間3分鐘後自動停止。

APP 遠程控制功能

開啟手機藍牙功能，將產品連結到官方 APP 即可遠程控制。(APP 可在下方 QR Code 中搜尋下載)

使用注意事項

充電

請使用我們官方提供的充電線進行充電並保持充電口乾燥。充電時間不應超過12小時。

維護

本產品符合IPX6國際防水標準，可避免高壓水流於任意角度。請勿在水下使用本產品。僅能使用水性潤滑劑。請每次使用前後清潔並完全乾燥產品。請將其存放在安全乾燥的地方，避免陽光直射。
(注意: 充電盒不防水。請清潔相關零件，必要時用乾淨布擦拭。)

警告

如果您在使用本產品出現皮膚過敏或任何不適，請立即停止使用，必要時請及時就醫。使用前請仔細閱讀說明書，並按照說明書安全使用產品。

廢物處理

請依法處理用過的電池。切勿將電子設備或電池丟棄在生活垃圾中。請將其送至相應的電子廢物回收站，以確保環保回收。



BE YOUR LOVER
ビュアラバー

RU


Перед использованием

Пожалуйста, полностью зарядите наш продукт перед первым использованием. Время зарядки составляет около 2,5 часов. После полной зарядки светодиодный индикатор погаснет.


Перед использованием удалите украшения или украшения с носом, половым органом и других областях. Обязательно очистите и продезинфицируйте продукт перед использованием. Если вы хотите использовать смазку, нанесите достаточное количество водостойкой смазки на продукт и интимные места.

Характеристики

Название продукта: Magic Suitcase
Модель продукта: VX357A / VX357C
Материал: Silicone, ABS пластик
Размер: 244*242*100 мм (Вибрирующий)
87*86*42 мм (Зарядный кейс)
Вес: 149,5 г ± 5 г
Тип батареи: Полимерный литий-ионный аккумулятор
Емкость батареи: 400 мАч
Номинальное напряжение: 3,7 В
Номинальный ток: <300 мА
Время зарядки: 2,5 ч (Вибрирующий + Зарядный кейс)
Время работы: 40,7 ч
Режим всасывания: 5
Режим вибрации: 10
Уровень водонепроницаемости: IPX7 (Вибрирующий)
Внимание: кейс для зарядки не является водонепроницаемым.



Отображение кнопок



Порт зарядки Type-C
Кнопка вибрации
Кнопка всасывания

Как использовать

Режим вибрации
Нажмите кнопку ○ в течение 1,5 секунд, чтобы включить/выключить питание. Кликните по кнопке ○ , чтобы переключиться между 10 различными режимами вибрации.

Режим всасывания
Нажмите кнопку ○ в течение 1,5 секунд, чтобы включить/выключить питание. Кликните по кнопке ○ , чтобы переключиться между 5 различными режимами всасывания.

Режим УФ-дезинфекции
Нажмите кнопку △ в зарядном кейсе, чтобы включить режим дезинфекции. Свет будет гореть в течение 3 минут, после чего дезинфекция автоматически выключится.
(Нельзя дезинфицировать во время зарядки)

Приложение дистанционного управления

Включите Bluetooth на своем телефоне и подключите продукт к официальному приложению для дистанционного управления. (Приложение можно загрузить, отсканировав QR код)

Примечание по использованию

Зарядка

Пожалуйста, используйте наш фирменный кабель для зарядки продукта. Зарядный порт должен быть сухим, а время зарядки не должно превышать 12 часов.

Очистка

Это устройство соответствует международному стандарту водонепроницаемости IPX6, защита от погружения в воду. Погружение на 30 минут на глубину до 1 метра. Пожалуйста, не используйте его длительное время под водой. Используйте только водостойкую смазку для лучшего опыта.

Предупреждение

Если у вас возникла аллергия на кожу или дискомфорт при использовании этого продукта, немедленно прекратите использование и при необходимости обратитесь в больницу. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и используйте продукт безопасно в соответствии с инструкциями.


Утилизация отходов

Пожалуйста, утилизируйте использованные батареи в соответствии с законом. Никогда не выбрасывайте электронные устройства или батареи в бытовые отходы. Пожалуйста, отправляйте их в соответствующий специализированный пункт переработки электронных или электронных отходов для экологически безопасной утилизации.



BE YOUR LOVER
ビュアラバー

VX357B 说明书
尺寸: 110x62mm
材质: 128g铜版纸
工艺: 四色印刷、触感纸、骑马钉



VX357B 说明书 信封
尺寸：116x70mm
材质：128g铜版纸
工艺：四色印刷、触感纸



VX357B 卡片
尺寸：110x62mm
材质：128g铜版纸
工艺：四色印刷、触感纸