

JP 使用前

初めてお使いになる際は必ずフル充電を行ってからご使用ください。充電時間は約70分で、フル充電するとLEDランプが点灯します。

本製品を使用する前には、乳首や性器などのピアスやアクセサリーを取り外して、本製品を洗浄・消毒してからご使用ください。ローションを使用する場合は、水溶性ローションで製品とプライベートパーツをよく潤滑してください。

ボタンについて

LEDランプ表示

動作中	LED点灯
電池残量低下	LED明滅
充電中	LED明滅
充電完了	LED点灯

付属品: 本体、充電ケーブル、収納袋

【メンテナンス】

●本製品はIPX6国際防水規格に準拠しており、あらゆる角度で高圧水の流れを防ぐことができます。浸水すると故障する恐れがあります。●内臓のオナホール部分は丸洗い可能ですが、洗浄後は必ず水分をふき取り、完全に干してから取り付けてください。●長時間使用しない場合は、多湿になる場所を避けて、直射日光の当たらない所で保管してください。●初めてご利用するときや長期ご使用しなかった時は必ず一度満充電してからご利用ください。

【警告】

●アダルトグッズのため、幼児の手の届かないところに保管してください。●本製品を使用中に皮膚アレルギーや不快感を感じた場合は、直ちに使用を中止し、必要に応じて医師の診察を受けてください。●故障が見つかったり、異常な動作を感じたら、直ちにご使用を中止し、電源を切ってください。

【廃棄物処理】

●本製品はリチウムポリマー電池を内蔵しております。家庭ごみとして、処理しないでください。廃棄する場合は、電池を取り出してから各自自治体の処理方法に従ってください。

EN Before Use

Please fully charge our product before the first use. The charging time is about 1.1 hours, after it's fully charged, the LED light will stay on.

Please remove piercings or jewelry in the nipple, genital, and other areas before use. Be sure to clean and disinfect the product before use. If you want to use a lubricant please adequately lubricate the product and your private parts with a water-based lubricant.

Button Display

LED Display

Working	LED remains on
Low battery	LED flashes
Charging	LED flashes
Fully Charged	LED remains on

Maintenance

This product meets the IPX6 international waterproof standard; it can prevent high-pressure water flow from any angle. Please do not use this product underwater. Only use a water-based lubricant for a better experience. Please clean it every time before and after use. And make it completely dry after cleaning. Please keep it in a dry and safe place with no direct sunlight.

Warning

If you have skin allergies or discomfort while using this product, please stop immediately and go to the hospital if necessary. Please read the user manual carefully and use the product safely according to the instructions.

Waste Disposal

Please legally dispose of used batteries. Never throw away electronic devices or batteries in household waste. Please send it to the appropriate waste electrical or electronic recycling station to ensure environmentally friendly disposal.

DE Vor dem Gebrauch

Bitte laden Sie unsere Produkte vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Die Ladezeit beträgt ca. 1,1 Stunden und das LED-Licht leuchtet, sobald es vollständig aufgeladen ist.

Entfernen Sie vor der Anwendung alle Piercings oder Schmuck von Brustwarzen, Genitalen und anderen Bereichen. Reinigen und desinfizieren Sie das Produkt immer vor dem Gebrauch. Wenn Sie ein Gleitmittel verwenden möchten, schmieren Sie dieses Produkt und Ihren Intimbereich gut mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis ein.

Tastenanzeige

LED-Anzeige

Im Arbeitszustand	LED bleibt an
Niedriger Batteriestand	LED blinkt
Aufladen	LED blinkt
Voll aufgeladen	LED bleibt an

Maintenance

Dieses Produkt entspricht dem internationalen Standard IPX6 für Wasserdichtigkeit: Es kann Hochdruckwasser aus jedem Winkel abhalten. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht unter Wasser. Verwenden Sie nur ein Gleitmittel auf Wasserbasis für ein besseres Erlebnis. Bitte reinigen Sie es jedes Mal vor und nach dem Gebrauch. Und machen Sie es nach der Reinigung vollständig trocken. Bitte bewahren Sie es an einem trockenen und sicheren Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

Warnung

Wenn Sie während der Verwendung dieses Produkts Hautallergien oder Unwohlsein verspüren, hören Sie bitte sofort auf und suchen Sie gegebenenfalls ein Krankenhaus auf. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt sicher gemäß den Anweisungen.

Abfallentsorgung

Bitte entsorgen Sie verbrauchte Batterien legal. Werfen

TW 使用前

在第一次使用前，請將產品充滿電。充電時間約為1.1小時，充滿電後LED長亮。

使用前請將乳頭、生殖器和其他部位的穿孔或首飾摘下並對產品進行清潔和消毒。如使用潤滑液，請用水溶性潤滑液充分潤滑產品和您的私處。

按鍵解析

LED顯示狀態

工作中	LED長亮
低電量	LED閃爍
充電中	LED閃爍
充滿電	LED長亮

維護

本產品符合IPX6國際防水標準：可防止各個角度低壓水流。請勿在水下使用本產品。

為獲得更好的體驗，請使用水溶性潤滑液。每次使用前後請清潔並在清洗後完全乾燥。請將其保存在安全乾燥的地方，避免陽光直射。

警告

如果您在使用本產品時出現皮膚過敏或任何不適，請立即停止使用，必要時請及時就醫。使用前請仔細閱讀說明書，並按照說明書安全使用產品。

廢物處理

請依法處理用過的電池。切勿將電子設備或電池丟棄在生活垃圾中。請將其送至相應的廢舊電器或電子產品回收站，以確保環保處理。

BA560A 小兔子按摩棒 说明书
 成品尺寸:100×70mm
 材质:80g书纸 单黑印刷 折页